



Montageanleitung Entlüftungsring

Lieferumfang:

- 1 x Montageanleitung
- 1 x Sekundärluftring
- 1 x Dichtung 60 x 47 x 3
- 1 x Schraube Edelstahl M6 x 45
- 1 x Schlauch 10 mm innen, ca. 40 cm lang
- 2 x Kabelbinder 4,8 mm x 280 mm schwarz



SYSTEMHYDRAULIK
REINHARDT

Wir geben Ihnen Halt!

Montageanleitung für Sekundärluftring

1. Schritt

Stellen Sie zuerst einen geeigneten Auffangbehälter unter den Geruchsverschluss, um Restwasser aufzufangen. Legen Sie sich das passende Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) bereit.

2. Schritt

Entfernen Sie die originale Schraube aus der Mitte des Abflusssiebs und halten Sie den Geruchsverschluss dabei fest (Bild 1).



3. Schritt

Den mitgelieferten Schlauch auf den Anschluss vom Sekundärluftring aufschieben (Bild 2).

4. Schritt

Die mitgelieferte Dichtung auf den Sekundärluftring legen, dabei die Richtung beachten. Der Schriftzug darf dabei nicht auf dem Kopf stehen (Bild 2)!



5. Schritt

Den Geruchsverschluss leicht nach unten ziehen, dann den Sekundärluftring zwischen dem Geruchsverschluss und dem Waschbecken platzieren. Unbedingt darauf achten, dass die originale Dichtung auf dem Geruchsverschluss liegt und nicht am Waschbecken verblieben ist!

6. Schritt

Sind alle Bauteile richtig positioniert: Die Edelstahlschraube von Hand durch das Sieb im Waschbecken einschrauben. Die Position der Dichtungen noch einmal prüfen; dann mit einem Schlitzschraubendreher behutsam anziehen.



7. Schritt

Jetzt den Schlauch nach oben unter die Arbeitsplatte führen und mit Kabelbindern fixieren. Die Reste von Kabelbinder abschneiden (Bild 3).

Jetzt sollte Ihr Abfluss wie im heimischen Bad funktionieren!